


Montageanleitung E-Stone Cat.6A / 10GbE

Mounting Instructions E-Stone Cat.6A / 10GbE




Den Kabelmantel ca. 40 mm absetzen.
Optional: Abmantelwerkzeug

*Strip cable to approx. 40mm.
Optional: Sheath removal tool*



Konfektioniertes Kabel im Wiremanager.

Assembled wires in the wire manager.




Schirmgeflecht über den Kabelmantel zurückziehen und mit Klebeband fixieren. Folienschirm auf 4mm kürzen.

Wrap the braid shield around the cable sheath and fix with tape. Trim the foil shielding to 4mm.




Transportsicherung entfernen. Transportsicherung besteht aus kompostierbaren Bio-Kunststoff.

Remove transportation lock. Transportation lock is made of biodegradable plastic.




Wiremanager mit Farbcode nach TIA/EIA 568 Version A und B.

Wire manager with map color code according to TIA/EIA 568 Versions A and B.




1- Wiremanager in das Modul einsetzen.
2- Klappe schließen.

*1- Insert wire manager into jack and press to fit.
2- Close cover and press until it locks.*



Adern in den Wiremanager entsprechend Farbcode einführen.

Insert the wires into the wire manager according to the wire map label.



Zugentlastung betätigen.

Press the strain relief latch.



Adern mit einem watenfreien Seitenschneider bündig Kürzen.

Trim the wires flush with the wire manager.



Fertig konfektioniertes Modul.

A fully assembled module.

